



Consigli su azioni di routine seguite dall'operatore in studio

Per il corretto funzionamento di queste attrezzature sono necessari alcuni accorgimenti e/o operazioni che gli operatori devono eseguire con regolarità e seguendo le indicazioni della casa costruttrice:

- pulizia settimanale di oblò porta e guarnizione sportello
- pulizia della camera di sterilizzazione mediante l'impiego di acqua di buona qualità
- eseguire un carico di materiale adeguato nei cestelli
- eseguire i test di controllo (Vacuum Test, Helix Test, test biologico)

Azioni programmate che svolge il centro assistenza

Le attrezzature di Sterilizzazione hanno bisogno di verifiche periodiche e piccoli accorgimenti per preservare le loro prestazioni intatte nel tempo. Di seguito alcune delle verifiche di routine che svolge il centro assistenza autorizzato:

- almeno una volta all'anno il controllo in loco (manutenzione ordinaria) che verifica il buon funzionamento
- almeno una volta in 24 mesi eseguire la manutenzione straordinaria con ritiro della macchina e controllo presso nostri laboratori; sostituzione della componentistica riscontrata usurata e controllo mediante strumentazione certificata (sonde Ebro)...