



## Consigli su azioni di routine seguite dall'operatore in studio

Per il corretto funzionamento di queste attrezzature sono necessari alcuni accorgimenti e/o operazioni che gli operatori dovrebbero eseguire con regolarità. Alcune azioni dovranno essere svolte quotidianamente, dopo l'utilizzo giornaliero del riunito e se necessario dopo alcuni interventi particolari di chirurgia; altre operazioni dovranno essere eseguite seguendo le indicazioni della casa costruttrice:

- manutenzione ordinaria del sistema di aspirazione impiegando il metodo specifico ed i liquidi appositi consigliati dal costruttore
- pulizia quotidiana dei filtri
- controllo visivo delle guarnizioni: il loro stato di integrità e la relativa lubrificazione
- controllo dei vari movimenti della poltrona prestando attenzione ai particolari rumori
- controllo e lubrificazione quotidiana della strumentazione dinamica durante il funzionamento con attenzione ai particolari rumori
- riciclo o sostituzione dei liquidi specifici per la sanificazione del circuito idrico, rispettando le tempistiche e i consigli indicati dal costruttore
- pulizia generale del riunito con liquidi idonei e non aggressivi

## Azioni programmate che svolge il centro assistenza

Come succede anche per le auto, i riuniti hanno bisogno di verifiche programmate e programmabili e di manutenzione per preservare le loro prestazioni intatte nel tempo. Programmare la manutenzione è una garanzia di qualità, risparmio di costi e proseguimento del lavoro nelle migliori condizioni. Di seguito alcune delle verifiche di routine che svolge il centro assistenza autorizzato:

- controllo delle pressioni di esercizio dell'aria e dell'acqua con la relativa pulizia dei filtri generali
- pulizia di serbatoi dedicati alla sanificazione automatica del circuito idrico
- controllo, pulizia e sostituzione di membrane e o-ring dei sistemi di aspirazione ad aria e ad umido
- pulizia dei circuiti di scarico
- controllo delle caratteristiche e integrità ed eventuale sostituzione dei terminali delle cannule di aspirazione
- verifica del funzionamento della poltrona con le relative sicurezze
- controllo delle pressioni di esercizio degli strumenti dinamici in particolare della turbina
- controllo dei flussi aria e acqua spray degli strumenti dinamici e pulizia delle relative valvole e membrane
- controllo elettronico della corretta rotazione, usura spazzole e torque del micro motore
- controllo della corretta frequenza di funzionamento dell'ablatore
- controllo della luminosità della lampada operatoria del riunito
- eventuali anomalie segnalate dal cliente